

Le secret d'une couture fluide et sans accroc

Précautions de sécurité

- Débranchez systématiquement la machine de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage régulier (toutes les 8 à 10 heures d'utilisation)

- Nettoyez les griffes d'entraînement et le porte-canette pour éviter l'accumulation de peluches.
- Utilisez exclusivement une brosse à poils souples ou un coton-tige sec pour retirer la poussière.
- Ne jamais utiliser d'air comprimé, car il pousse les résidus vers les composants électroniques.
- Vérifiez l'état de la plaque à aiguille pour détecter d'éventuelles rayures ou bavures pouvant endommager le fil.
- Nettoyez ou remplacez le filtre à peluches si votre modèle en est équipé pour garantir une bonne ventilation du moteur.

Lubrification et entretien des composants

- Utilisez uniquement de l'huile pour machine à coudre de qualité (évituez l'huile de cuisine, les huiles multi-usages ou le WD-40).
- Appliquez une ou deux gouttes d'huile uniquement sur les points indiqués par le manuel du fabricant (généralement autour de la barre à aiguille et du crochet).
- Effectuez quelques coutures sur des chutes de tissu après la lubrification pour absorber l'excès d'huile.
- Changez l'aiguille toutes les 8 à 10 heures de couture effective, ou dès qu'elle est émoussée, courbée ou cause des sauts de points.

Maintenance professionnelle

- Faites réviser votre machine par un technicien qualifié tous les 1 à 2 ans pour un nettoyage complet et un réglage de la tension interne.